

# Chytrá zásuvka – WiFi

CZ

## Uživatelská příručka

### ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod uschovejte pro případné další použití.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABY SE SNÍŽILO RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB**

### Obsah balení

Chytrá zásuvka x 1  
Uživatelská příručka x 1



Tlačítko hlavní volby

### Zapnutí/vypnutí zástrčky

Lze použít jako tlačítko obnovení nastavení. Dlouhým stisknutím nastavení obnovíte (obnovení je nevratné).

### Parametry

Typ bezdrátového připojení:	WIFI 2412MHz - 2472MHz 802.11 b/g/n
Maximální výkon:	≤5dBm
Provozní vlhkost:	<80 %
Materiál:	ABS+PC
Jmenovité napětí:	AC 100-240V
Jmenovitý proud:	10A/13A/16A (max.)
Pracovní teplota:	-10°C~40°C

### Instalace aplikace „Smart Life“

1. Aplikaci „Smart Life“ najdete v obchodě Apple App store, Google Play nebo naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte ji.
2. Vstupte do rozhraní pro registraci / přihlášení, zadejte telefonní číslo pro získání ověřovacího kódu pro registraci účtu.

Bezplatná aplikace „Smart Life“ je kompatibilní s mobilními zařízeními, která podporují operační systém IOS 8.0 a Android 4.4 a vyšší.



### Připojení zásuvky pomocí aplikace

#### A. Snadný režim (doporučujeme)

1. Na začátku se ujistěte, že je zásuvka připojena k elektrické síti, poté otevřete aplikaci „Smart Life“, klepněte na „ADD DEVICES“ nebo na „+“ v pravém horním rohu stránky a vyberte „Electrical outlet“ (Elektrická zásuvka).
2. Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení na 5 sekund, dokud kontrolka rychle neblíká, stránka rozhraní již vstoupila na stránku „Přidat zařízení“, jak je uvedeno výše;
3. Ujistěte se, že kontrolka rychle blíká, a potvrďte to v aplikaci;
4. Zvolte místní WIFI a zadejte správné heslo a potvrďte;
5. Počkejte na úspěšné nastavení a klepněte na „Hotovo“.

## B. Režim AP

1. Pokud se připojení v režimu „Easy Mode“ nezdařilo, přepněte na režim „AP Mode“. Režim AP se nachází v pravém horním rohu stránky „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“.
2. Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud kontrolka pomalu neblinká;
3. Ujistěte se, že kontrolka pomalu bliká, a potvrďte to v aplikaci;
4. Zvolte místní WIFI a zadejte správné heslo a potvrďte;
5. Klepněte na možnost „Připojit nyní“, vyberte hotspot WIFI s názvem „Smart Life XXX“ a poté se vraťte do aplikace „Smart Life“;
6. Počkejte na úspěšnou konfiguraci a klepněte na „Hotovo“.

## Seznámení s aplikací Smart Life

### A. Zařízení

Zařízení uvedená v seznamu můžete přidat klepnutím na tlačítko „+“ vpravo nahoře na této stránce.

#### 1. Vypínače

Vypínače umožňují zapnout/vypnout zařízení kdekoli. Pokud máte připojení k internetu, můžete ovládat zařízení ve vaší domácnosti. Klepněte na ikonu v pravém horním rohu stránky, můžete upravit název zařízení nebo dokonce vytvořit skupinu (Pokud máte několik zařízení), což znamená, že můžete zapnout nebo vypnout více zařízení najednou.

#### 2. Časovač

Pomocí této funkce můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí zařízení po uplynutí určitého času, jak si přejete.

#### 3. Odpočet

S funkcí odpočítávání můžete automaticky zapínat a vypínat běžící domácí spotřebiče.

#### 4. Statistiky

Jestliže je vaše zařízení vybaveno funkcí monitorování spotřeby energie, můžete zde zkontrolovat spotřebu energie v reálném čase a v minulosti.

## B. Scény

Pomocí této funkce si můžete vytvořit charakteristiku podle svých představ.



## C. Profil

Profil je vstup pro uživatele, který umožňuje spravovat osobní informace, především zobrazuje následující informace:

### Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



## **Servis**

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## **Záruka se nevztahuje**

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
  - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
  - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
  - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
  - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.