



Zvlhčovač vzduchu.

návod k použití
Model No.: JF-010

Před použitím si nejprve přečtete tento návod. Tento ultrazvukový zvlhčovač rozprašuje vodu na ultra jemné částičky o velikosti 1-5µm za využití principu ultrazvukové vysokofrekvenční oscilace a do vzduchu rozptyluje vodní páru. Tato ultrazvuková technologie je velmi vyspělá a používá se v rámci různých oborů po celém světě.

Vlastnosti

Příslušenství: ventil a filtr
Napětí: 100~240V /50~60Hz
Příkon: 25W
Maximální hustota páry: 280ml/h

Rady pro uživatele

Přístroj plňte studenou převařenou nebo destilovanou vodou. Převodník a nádržku na vodu čistěte každý týden. Pravidelně vyměňujte použitou vodu. Pokud zvlhčovač nepoužíváte po delší dobu, nenechávejte v něm vodu. Filtr a aroma podložku vysušte. Před uskladněním vyčistěte všechny součástky, poté je do sucha vysušte a uskladněte na suchém místě.

Manipulace

Tělo zvlhčovače umístěte horizontálně na rovný povrch. Vyjměte nádržku na vodu, vyšroubujte ventil a filtr a do nádržky na vodu nalijte studenou převařenou vodu nebo vodu destilovanou.

Ventil a filtr našroubujte zpět, utřete kapky vody okolo nádržky a nasadte ji zpět.

Přístroj zapojte ke zdroji, zapněte a rozsvítí se kontrolka. Pokud svítí LED zeleně, bude z trysky vycházet pára. Pokud svítí LED červeně, je v přístroji nedostatek vody. Množství páry lze zvyšovat a snižovat otočením vypínače.

Pro zapnutí barevného podsvícení stiskněte tlačítko LED ON/OFF. Zvlhčovač začne měnit barvy z fialové, na indigo, modrou, zelenou, žlutou, oranžovou až červenou. Při stisku tlačítka dojde k zastavení proměny barev a podsvícení bude stále svítit stejnou barvou, kterou svítilo v okamžiku stisku tlačítka. Dalším stiskem je možno vybírat z nastavených barev. Pro vypnutí několikrát máčkněte tlačítko.

Po červené barvě, dojde k vypnutí podsvícení. Podsvícení je možno mít zapnuté nezávisle na zapnutí zvlhčování vzduchu.

Pro osvěžení můžete na podložku uvnitř zvlhčovače nalít aroma olej. Podložka se nachází z boku zvlhčovače pod žebrovaným krytem.

Provozní opatření

Do nádržky na vodu nelijte vodu teplejší jak 45°C.

Po použití utřete suchým hadrem všechnu vodu z vnitřku těla zvlhčovače.

Nepoužívejte ani neskladujte zvlhčovač při teplotě okolí nižší než 5°C.

Do nádržky na vodu nevkládejte kovy, chemikálie a mycí prostředky. Aroma olej nekapejte přímo do nádržky na vodu, ale na podložku z boku přístroje.

Je-li ve zvlhčovači hodně vody, nehýbejte s ním. Mohlo by dojít k jejímu vylití a následnému poškození těla přístroje.

Zvlhčovač nevystavujte přímému světlu.

Zvlhčovač neumísťujte na letiště a držte ho v dostatečné vzdálenosti od nábytku a elektrických spotřebičů.

Pokud zvlhčovač po delší dobu nepoužíváte, vypněte ho a vypojte ze zásuvky.

Vodu, která ve zvlhčovači zbyla, nikdy nevylévejte, aniž byste zvlhčovač nevypnuli. V opačném případě dojde k vyhoření převodníku.

Když je zvlhčovač dostatečně naplněn, lze jej provozovat nepřetržitě po dobu cca 9-11 hodin bez nutnosti doplnění vody.

Bezpečnostní instrukce

Přívodní kabel nevyměňujte sami. Výměnu přívodního kabelu musí provést autorizovaný servis. Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby.

Manipulace s tímto výrobkem může být nebezpečná a může způsobit zranění.

Kabel nevypojujte ze zásuvky, pokud máte mokré ruce. Hrozí nebezpečí úrazu elektric-

kým proudem.

Pokud je tělo zvlhčovače nakloněné, manipulujte s ním opatrně. Zvlhčovač nedemontujte, pokud není vypnutý.

Pokud vydává přístroj během provozu nezvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Jakákoliv oprava musí být provedena kvalifikovaným servisním technikem.

Před čištěním nebo jakoukoliv jinou manipulací zvlhčovač vypněte a vypojte ze zásuvky. Nedotýkejte se vody ve zvlhčovači, když je zvlhčovač v provozu.

Zvlhčovač nespouštějte, je-li nádržka na vodu prázdná.

Vyvarujte se poškrábání ultrazvukového oscilátoru ostrými předměty.

Pro správné užívání a vyvarování se nehodám dbejte na právné umístění zvlhčovače.

Zvlhčovač postavte na tvrdou rovnou plochu. Umístěte zvlhčovač do dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů tepla.

Umístěte zvlhčovač do dostatečné vzdálenosti od nábytku a elektrických spotřebičů. Vyhnete se tak stříkání vodní páry na nábytek a elektrické spotřebiče.

Zvlhčovač umístěte do pokoje, v kterém je běžná pokojová teplota.

Čištění a údržba

Před čištěním se ujistěte, že je zvlhčovač vypnutý a vypojený ze zásuvky.

Nádržku na vodu čistěte jednou za 2-3 týdny.

Vyšroubujte kryt nádržky, vyjměte filtr a vypláchněte ho vodou.

Jednou za týden vyčistěte vaničku na vodu. Objeví-li se ve vaničce šupinky, vytřete vaničku jemným hadrem a vypláchněte vodou.

Jednou za 6 měsíců vyměňte filtr.

Pokud jste filtr používali 6 měsíců nepřetřezitě nebo pokud byla nádržka na vodu doplněna asi 150x, měli byste vyměnit filtr.

Filtr a aroma podložku vyčistěte i pokud jste zvlhčovač déle nepoužívali. Pokud chcete zvlhčovač uskladnit, měli byste vyčistit a vysušit filtr i aroma podložku.

Čištění zevnějšku

Jemný hadr vypláchněte v teplé vodě a jemně otřete povrch zvlhčovače. Trysku lze čistit vodou.

Uskladnění

Pokud zvlhčovač po delší dobu nepoužíváte, vyčistěte ho, vysušte a uskladněte na suchém místě.

Důležité

Nikdy se nedotýkejte oscilující součástky ostrým předmětem. Čistěte ji opatrně pouze mokrým hadrem. Pro odstranění vodního kamene z oscilátoru, použijte přípravek na odstranění vodního kamene (popř. slabý roztok vody a octa). Nikdy vodní kámen neodstraňujte mechanicky.

Povrch nečistěte hadrem namočeným v rozpouštědle, benzínu, petroleji apod.

Tělo přístroje nečistěte žádným mycím prostředkem, raději použijte čistou vodu.

Při čištění zabraňte vniknutí vody do zvlhčovače, může dojít k poškození součástek.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Indikátor nesvítí, zvlhčovač nevydává páru	Přívodní kabel není řádně připojen do elektrické zásuvky. Vypínač není zapnutý.	Zapojte přívodní kabel do elektrické zásuvky s odpovídajícím napětím. Zapněte vypínač.
Indikátor svítí, nevydává páru	V nádržce není voda. Knoflík regulující vlhkost není zapnutý. Víčko není zavřené.	Nalijte do nádržky vodu. Zapněte ho. Zavřete víčko.
Pára zapáchá	Nádržka na vodu není čistá.	Nádržku vyčistěte a dejte novou vodu
Malý výdej páry	Na převodníku je usazenina. Voda je špinavá nebo je v nádržce příliš dlouho.	Vyčistěte převodník. Vyměňte vodu.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.